

動作確認済みの端末（機種）一覧

Androidスマートフォン	Android One S3
	Android One S4
	AQUOS R2
	AQUOS R3
	AQUOS sense
	AQUOS sense2
	AQUOS sense3
	arrows Be
	arrows Be3
	Galaxy A20
	Galaxy Feel
	Galaxy Note10+
	Galaxy S10
	Galaxy S21
	Galaxy S8
	Galaxy S9
	Google Pixel 3a
	HUAWEI P30 lite
	Libero S10
	Motorola moto g8
	OPPO Reno A
	Redmi Note 10 Pro
	TOUGHBOOK P-01K
	Xperia 1
	Xperia 5
	Xperia Ace
	Xperia X Compact
	Xperia XZ
	Xperia XZ1
	Xperia XZ2
	Xperia XZ3
Xperia XZs	
ZenFone Max M2	
かんたんスマホ	
シンプルスマホ4	
らくらくスマートフォン me	

Androidタブレット	arrows Tab (F-02K)
	dtab (d-01K)
	dtab Compact (d-02K)
	LAVIE Tab E (TE410/JAW)
	Lenovo TAB5 (801LV)
	LG G Pad 8.0 III (LGT02)
	MediaPad M5 lite (JDN2-W09)
	MediaPad T5 (AGS2-W09)
	Qua tab QZ8 (KYT32)

iPhone	iPhone 6s
	iPhone 6s Plus
	iPhone 7
	iPhone 7 Plus
	iPhone 8
	iPhone 8 Plus
	iPhone SE
	iPhone SE (第2世代)
	iPhone X
	iPhone XR
	iPhone XS
	iPhone XS Max
	iPhone 11
	iPhone 11 Pro
	iPhone 11 Pro Max
	iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max	

iPad	iPad (第5世代)
	iPad (第6世代)
	iPad (第7世代)
	iPad Air (第2世代)
	iPad Air (第3世代)
	iPad mini (第4世代)
	iPad mini (第5世代)
	9.7インチ iPad Pro (第1世代)
	10.5インチ iPad Pro (第1世代)
	11インチ iPad Pro (第1世代)
	12.9インチ iPad Pro (第1世代)
	11インチ iPad Pro (第2世代)
	12.9インチ iPad Pro (第2世代)
	11インチ iPad Pro (第3世代)
	12.9インチ iPad Pro (第3世代)
	12.9インチ iPad Pro (第4世代)
12.9インチ iPad Pro (第5世代)	

※上記端末以外の端末においては、確実な動作は保証しかねます